


surveillance de débit Pour le raccordement de détecteurs de débit Ex Appareil IO-Link avec des sorties de relais FMX-IM-3UR38X





	+								
Туре	FMX-IM-3UR38X								
No. d'identité	7525103 20250VAC								
Tension de service									
Fréquence	4070 Hz								
Tension de service	20125 VDC								
Puissance absorbée	< 4 W								
Consommation propre à vide I₀	≤ 63 mA								
Modes d'apprentissage	QuickTeach et réglage min./max. Procédés d'ap-								
	prentissage y compris surveillance delta-flow (dé-								
	blocage automatique des procédés d'apprentissage								
	seulement avec l'atteinte d'un petit changement suf-								
	fisant de la vitesse de débit)								
Flow speed	[%] après réglage min-/max (permanent)								
Vitesse de débit	[%] après QuickTeach (permanent)								
Température du milieu	[°C] en appuyant sur le bouton Set (temporairement)								
Repeatability flow rate	typical ± 1 % (de la plage de mesure)								
Repeatability media temperature	typical ± 1 K typical ± 7 K								
Measuring accuracy media temperature									
Switchpoint hysteresis media temperature	2 K								
Fonction d'entrée	raccordement de capteurs de débit								
Tension de détecteur	≤ 7 VDC								
Courant de détecteur	≤ 70 mA								
Limitation de courant de détecteur	env. 110 mA								
Fréquence de mesure	5 Hz (tous les 200 ms avec filtre de logiciel)								
Surveillance de débit	sortie par relais								
Surveillance de température	sortie par relais								
Surveillance d'erreurs	sortie par relais								
Caractéristique de commutation	N.O. / N.C.								
Etat de commutation	NO / NF paramétrables (sortie par relais surveillance d'erreur uniquement NF)								
Tension de commutation	< 250 VAC / 60 VDC								
Courant de commutation	< 2 A								
Puissance de commutation	< 500 VA / 60 W								
Fréquence de commutation	10 Hz								
raccordements électriques	blocs de bornes débrochables 5 pôles protégés								
	contre les inversions de polarité								
Type de connexion	raccords à vis								

- du matériel électrique associé [Ex ia Ga / Da]
- raccordement de sondes de débit zones 0 / 20
- Pour les détecteurs Ex ia ou Ex ib
- sortie de relais pour débit, température et erreurs
- réglage du point d'enclenchement sans apprentissage des limites de débit (Quick Teach)
- bande LED pour la visualisation de la vitesse de débit et la température de milieu
- surveillance de la plage de fonctionnement et d'affichage
- reconnaissance de rupture de câble et de court-circuit au détecteur
- fonctionnement au choix en mode IO standard ou IO-Link
- paramétrage par Touch Button et support logiciel par IO-Link

Principe de fonctionnement

L'appareil de traitement externe du type FMX-IM permet de faire fonctionner tous les détecteurs de débit Ex de la série FCS (détecteurs d'immersion) et FCI (détecteurs Inline).

Le module Flow dispose de quatre LED d'état et d'une bande LED à 10 segments pour l'observation visuelle sur place. De plus, il y a des possibilités de diagnostic de logiciel telles que par exemple la reconnaissance de ruptures de câble et de courts-circuits au détecteur ainsi que la surveillance de plages de fonctionnement et d'affichage pour la vitesse de débit et la température de milieu.

La fonction Quick Teach permet de régler le point d'enclenchement de débit, sans apprendre la limite supérieure et inférieure de la plage de débit. En se basant sur le principe de fonctionnement calorimétrique des détecteurs raccordables, on détecte non seulement la vitesse de débit mais également la température de milieux.

L'interface IO-Link intégrée permet de faire fonctionner le module Flow tant dans le mode IO-Link (IOL) que dans le mode standard IO (SIO). Dans le mode SIO les sorties logiques sont utilisées classiquement. Dans le mode IOL la valeur de processus actuelle est transmise cycliquement comme valeur digital 10 bit en série.

Le paramétrage peut être réalisé par les Touch Buttons ou par support logiciel en utilisant l'interface de communication IO-Link. Le paramétrage par IO-Link se fait par l'instrument DTM ou IODD dans la cadre FDT PACT-

Type de connexion Section de raccordement

1.5...2.5mm²



surveillance de débit Pour le raccordement de détecteurs de débit Ex Appareil IO-Link avec des sorties de relais FMX-IM-3UR38X




ware ou au niveau de commande acycliquement par On-Request Data Objects (ORDO).

Communication	Spéc. IO-Link 1.0								
Vitesse de transmission	38,4 kBit/s (COM 2) physique de transmission 3 fils (PHY 2)								
Physique de transmission									
Canal de communication	borne 12 et par douille de jack COM (PC)								
Types de communication	ingénierie par DTM, IODD, Communication acy-								
	clique par On-Request Data Objects								
Marquage de l'appareil	Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC resp. II (1) D [Ex ia Da] IIIC								
Attestation d'examen de type CE	TÜV 11 ATEX 078981								
Attestation de conformité IECEx	IECEx TUN 11.0005								
Déclaration de conformité EN ISO/IEC	4064 M								
Homologations	CE, C-UL U.S. sollicité								
Compatibilité électromagnétique (CEM)	suivant NE21								
Format	boîtier à bornes								
Dimensions	89 x 110 x 27 mm								
Matériau de boîtier	polycarbonate/ABS								
Température ambiante	-25+70 °C								
Type de montage	montage sur rail symétrique et plaque de montage								
Mode de protection	IP20								



Industri<mark>al</mark> Au<mark>tomation</mark>

surveillance de débit Pour le raccordement de détecteurs de débit Ex Appareil IO-Link avec des sorties de relais FMX-IM-3UR38X





Industri<mark>al</mark> Au<mark>tomation</mark>

surveillance de débit Pour le raccordement de détecteurs de débit Ex Appareil IO-Link avec des sorties de relais FMX-IM-3UR38X

Visualisation par LED

LED	Couleur	Etat	Description				
Pwr	vert	on	tension de service est appliquée				
			L'appareil est opérationnel.				
		clignote	tension de service est appliquée				
			communication IO-Link activée				
			(flash inverti avec T activé 900 ms et T désactivé 100 ms)				
Flow	jaune	éteint	sortie de commutation débit [low]				
		on	sortie de commutation débit [high]				
		clignote	Mode teach ou visualisation de diagnostic				
			(spécification suivant le manuel)				
Temp	jaune éteint	éteint	sortie de commutation température de milieu [low]				
		on	sortie de commutation température de milieu [high]				
		clignote	clignote Mode teach ou visualisation de diagnostic				
			(spécification suivant le manuel)				
Fault	rouge	éteint	nt sortie de commutation Fault [high]				
		on	sortie de commutation Fault [low]				
			(image de défauts en combinaison avec d'autres LED suivant manuel)				

Description détaillée des échantillons d'affichage et codes de clignotement suivant le manuel / mode d'emploi FM-IM / FMX-IM (D101880)

Reproduction de données de process IO-Link (Process Data Objects)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Flow Value 10 Bit (Bit 15 = MSB, Bit 6 = LSB)							nc	n occu	ipé	Out 3	Out 2	Out1			
														(Fault)	(Temp)	(Flow)



TURCK

surveillance de débit Pour le raccordement de détecteurs de débit Ex Appareil IO-Link avec des sorties de relais FMX-IM-3UR38X

Industri<mark>al</mark> Au<mark>tomation</mark>

Mode d'emploi

Application correcte

Cet appareil remplit la directive 94/9/CE et peut être utilisé comme matériel électrique pour le raccordement de détecteurs de débit à sécurité intrinsèque conformément aux normes N60079-11 et EN61241-11.

Veuillez respecter les directives et les régulations nationales pour un fonctionnement correct.

Utilisation dans des zones explosives suivant classification

II (1) G et II (1) D (classe II, catégorie (1) G, matériel électrique pour les atmosphères gazeuses et catégorie (1) D, matériel électrique pour les atmosphères poussiéreuses)

Marquage (voir appareil ou fiche technique)

ⓑ II (1) G [Ex ia Ga] IIC T4 suivant EN60079-11 et EN60079-0/61241-11 et ⓒ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Température ambiante admissible à l'endroit d'application

comme catégorie ATEX II 2 G matériel électrique -40...+70°C, comme catégorie II 1 D -25...+70°C. Veuillez vous référer à l'attestation d'examen de type ATEX pour les classes de température correspondantes.

Installation / Mise en service

Les appareils ne peuvent être installés, raccordés et mis en service que par du personnel qualifié. Le personnel qualifié doit être au courant des modes de protection, des prescriptions et des régulations par rapport au matériel électrique dans la zone Ex.

Veuillez contrôler si la classification et le marquage sur l'appareil sont adaptés à cette application.

Cet appareil est du matériel équipé non seulement de circuits de courant à sécurité intrinsèque, mais aussi de circuits de courant non à sécurité intrinsèque. Il ne peut être installé en dehors de la plage Ex dans des lieux secs, propres et bien surveillés. Si une déclaration de conformité ou explication du fabricant comme appareil de la catégorie 3 est disponible, une installation en zone 2 peut être effectuée. Les instructions particulières d'un fonctionnement sûr sont à respecter. Du matériel électrique à sécurité intrinsèque peut être raccordé aux connexions à sécurité intrinsèque. Le matériel électrique doit remplir les exigences pour le fonctionnement dans la zone actuelle de la zone explosible. Lorsque les circuits de courant à sécurité intrinsèque se trouvent dans les zones présentant des risques d'explosion de poussière de la zone 20 ou 21, il doit être assuré que les appareils qui seront raccordés à ces circuits de courant, remplissent les exigences de la catégorie 1D ou 2D et qu'ils disposent d'un certificat. En cas d'interconnexion de matériels électriques la "preuve de la sécurité intrinsèque" doit être remplie (EN 60079-14). Même le raccordement unique de circuits de courant à sécurité intrinsèque à des circuits non à sécurité intrinsèque ne permet plus un fonctionnement ultérieur comme matériel électrique à sécurité intrinsèque. Pour la réalisation de circuits de courant à sécurité intrinsèque, le montage à des pièces de raccordement extérieures, ainsi que pour la qualité et le cheminement des conducteurs les prescriptions concernées sont à respecter. Les conducteurs et les bornes avec des circuits de courant à sécurité intrinsèque doivent être désignés. Ils sont à séparer des circuits de courant non à sécurité intrinsèque ou doivent être équipés d'une isolation appropriée (EN 60079-14). Quant aux raccordements à sécurité intrinsèque de cet appareil, la distance prescrite entre les composants mis à la terre et les raccordements d'autres appareils est à respecter. Sauf s'il est indiqué dans le mode d'emploi spécifique de l'appareil, l'homologation n'est plus valable en cas d'ouverture de l'appareil, ou si des réparations ou des interventions sont effectuées à l'appareil par des personnes autres que des spécialistes ou que le fabricant. Des transformations visibles au boîtier de l'appareil telles que par ex les décolorations brunâtres noires par la chaleur ainsi que des trous ou des gonflements, indiquent un défaut grave. Désactiver ensuite immédiatement l'appareil. Quant au matériel électrique associé, le matériel électrique à sécurité intrinsèque raccordé doit également être contrôlé. Le contrôle d'un appareil en ce qui concerne la protection contre les explosions ne peut être effectué que par un spécialiste ou le fabricant. Le fonctionnement de l'appareil doit être conforme aux données imprimées sur le côté de l'appareil. Avant toute mise en service ou après modification de l'interconnexion des appareils, on doit veiller à ce que les dispositions, les prescriptions et les conditions-cadre concernées sont respectées, que le fonctionnement est conforme aux dispositions et que les dispositions de sécurité sont

Après son raccordement à d'autres circuits de courant, le détecteur ne peut plus être utilisé dans les installations Exi. En cas d'interconnexion de matériels électriques la "preuve de la sécurité intrinsèque" doit être remplie (EN60079-14).

Instructions d'installation et de montage

Evitez les charges statiques d'appareils plastiques et de câbles. Nettoyez l'appareil uniquement par un chiffon humide. Ne montez pas l'appareil dans le courant de poussières et évitez les sédiments de poussières sur les appareils.

Lorsque les appareils et les câbles peuvent être endommagés mécaniquement, ceux-ci doivent être protégés adéquatement. En outre, ils doivent être blindés contre les champs électromagnétiques forts.

Veuillez consulter le marquage de l'appareil ou la fiche technique pour plus d'informations sur l'affectation des broches et les paramètres électriques.

Pour éviter des contaminations, veuillez enlever les bouchons d'obturation éventuels des presse-étoupe PG ou des connecteurs justement avant d'insérer les câbles ou de dévisser les cosses de câble.

Conditions particulières pour le fonctionnement sûr

L'appareil doit être protégé de tout endommagement mécanique.

Installation / service



surveillance de débit Pour le raccordement de détecteurs de débit Ex Appareil IO-Link avec des sorties de relais FMX-IM-3UR38X

Les réparations ne sont pas autorisées. L'homologation expire dès que l'appareil a été réparé ou adapté par une personne autre que le producteur. Les données les plus importantes du certificat de producteur sont énumérées.